# **Calculatrice Scientifique HP 6S**



#### LIMITES DE RESPONSABILITE

Ce mode d'emploi et tous les exemples qu'il contient sont pourvus tels quels et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La compagnie Hewlett-Packard, dans la limite des dispositions légales, ne donne aucune garantie formelle ou implicite, relative à ce mode d'emploi. La compagnie se désiste expressément de toute garantie implicite, ainsi que des conditions de qualité marchande et du bon fonctionnement pour une utilisation donnée. D'autre part la compagnie Hewlett-Packard se désiste de toute responsabilité en cas d'erreur ou de dommage accidentel ou consécutif aux dispositions, à la performance ou à l'utilisation de ce mode d'emploi et des exemples qu'il contient.

© Hewlett-Packard Company 1999. Tous droits de reproduction réservés.

# Table des matières

1. (	Clavier	Į.
	Touches générales	į
	Touches de mémoire	į
	Touches spéciales	į
	Touches de base-n	í
	Touches de fonction	6
	Touches statistiques	(
2. <i>I</i>	Affichage	7
	Affichage exponentiel	7
3. F	Fonctions de base	8
	Entrée de nombres	8
	Entrée de nombres négatifs	8
	Entrée de puissances de dix	8
	Entrée de fraction	8
	Opérateur arithmétique	(
	Effectuer des corrections	10
	Effacer les erreurs	10
	Fixer le nombre de décimales affichées	10
	Régler l'affichage pour une notation scientifique	10
	Affichage en notation ingénieur	1*
4. (	Calculs	1°
	Précision	1°
	Ordre des opérations	1
	Calculs simples	1
	Préciser l'ordre des calculs	12
	Réutiliser les opérations arithmétiques	12
	Utilisation de la mémoire	13
	Fraction	13
	Calculs de pourcentage	13

5.	Autres fonctions	16
	Conversion de minutes et de secondes en format décimal	16
	Conversion en dégres, radians et grades	16
	Convertir des dégres en radians ou en grades	16
	Convertir des radians en dégres ou en grades	16
	Fonctions trigonométriques	16
	Fonctions hyperboliques	18
	Fonctions logarithmiques	18
	Puissances, racines, factorielles	18
	Fonctions diverses	19
	Conversions de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires	19
	Conversions de coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires	19
6.	Valeurs binaires, octales et hexadécimales	20
	Conversions binaires/octales/décimales/hexadécimales	20
	Calculs binaires/octaux/décimaux/hexadécimaux	20
	Opérations logiques	22
	Complément de base	23
7.	Statistiques	23
	Entrer une liste de données à analyser	23
	Appliquer les fonctions statistiques à vos données	23
8.	Caractéristiques	24
	Fonctions scientifiques/échelle des données	24
	Affichage	25
	Alimentation	25
	Temprature ambiante de service	25
	Dimensions	25
	Poids net	25
9.	Changement de piles	25

## 1. Clavier

# Touches générales

Touche	Fonctions	Page
0 à9:•	Entrée de données	8
+- x÷=	Opérations élémentaires	11
AC	Réinitialisation de la calcula- trice et effacement de mémoire	13
C/CE	Effacement/ Effacement d'erreur	10
+/-	Changement de signe	8

## Touches de mémoire

Touche	Fonctions	Page
RM	Extraire les données de la mémoire indépendante	13
X→M	Enregistrer les données d'affichage dans la mémoire	13
X↔M	Echange des données d'affichage et du contenu de la mémoire	13
M+	Ajouter à la mémoire les données affichées	13

# Touches spéciales

Touche	Fonctions	Page
INV	Inverse	8
MODE	Mode	20
	Parenthèses	12
Exp	Exposant	8
π	Pi	16
→ DEG → DMS	Conversion en notation sexagésimale/notation décimale	16

Touche	Fonctions	Page
DRG	Mode angulaire DEG→RAD→GRAD→DEG	16,17
DRG►	Conversion angulaire des don- nées deg→RAD→GRAD→DEG	16,17
X↔Y	Echange de registre	19
<b>←</b>	Effacement du dernier chiffre entré	10
FIX	Corriger le nombre de chiffres après la virgule décimale	10
FLO	Notation avec virgule flottante	10
SCI	Notation scientifique	10
ENG	Notation ingénieur	11

## Touches de base-n

Touche	Fonctions	Page
DEC	Décimale	20
BIN	Binaire	20
HEX	Hexadécimale	20
OCT	Octale	20
AàF	Nombres héxadecimaux uniquement	20
AND	Et	22
OR	Ou	22
XOR	Ou exclusif	22
XNOR	Ni exclusif	22
NOT	Non	22
NEG	Négation	22

# Touches de fonction

Touche	Fonctions	Page
sin	Sinus	16
cos	Cosinus	17
tan	Tangente	17
sin-1	Arc sinus	17
COS-1	Arc cosinus	17
tan-1	Arc tangente	17
HYP	Hyperbolique	18
log	Logarithme décimal	18
10 <sup>x</sup>	Cologarithme décimal	18
[n]	Logarithme népérien	18
$e^{x}$	Exponentielle	18
$\sqrt{}$	Racine carrée	18
$x^2$	Carré	11
A <sup>B</sup> / <sub>C</sub> D/C	Fraction	13
[3√]	Racine cubique	18
<u> </u>	Inverse	17
n!	Factorielle	18
$y^x$	Puissance	12
		•

Touche	Fonctions	Page
$x\sqrt{y}$	Racine x <sup>ieme</sup>	12
R→P	Conversion de coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires	19
P→R	Conversion de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires	19
%	Pourcentage	15

# Touches statistiques

Touche	Fonctions	Page
SD	Mode de données statistiques	23
DATA	Entrée de données	23
DEL	Effacement	23
[On]	Ecart-type sur un échantillon	23
On-1	Ecart-type sur une population	23
$[\bar{x}]$	Moyenne arithmétique	23
n	Nombre de données	23
$\sum x$	Somme des valeurs	23
$\sum x^2$	Somme des carrés des valeurs	23

# 2. Affichage



Diagramme à cristaux liquides (LCD)

L'écran affiche les données entrées, les résultats intérmédiaires et les réponses aux calculs. La partie mantisse affiche jusqu'à 10 chiffres. La partie exposant affiche jusqu'à ±99.

Affichage	Signification	
-E-	Indique une erreur.	10
INV	La touche INV a été appuyée pour permettre d'inverser les fonctions des touches.	8
M	Indique l'enregistrement de données mémorisées.	13
HYP	La touche HYP a été appuyée pour les fonctions hyperboliques.	18
BIN, OCT, HEX	Le mode BASE-N est sélectionné.	20
SD	Le mode statistique est sélectionné.	23
DEG, RAD, GRAD	La touche DRG a été appuyée pour changer entre les types d'angles DEG, RAD et GRAD.	16
FIX (ne s'affiche pas)	Le nombre de décimales d'une valeur affichée a été fixé.	10
SCI (ne s'affiche pas)	Convertit une valeur affichée en affichage exponentiel.	10
ENG (ne s'affiche pas)	Convertit une valeur affichée en affichage exponentiel dont l'exposant est un multiple de 3 et la mantisse est entre 0 et 999.	11
FLO (ne s'affiche pas)	Convertit un mode d'affichage SCI ou ENG en valeur d'affichage normale.	10
45_12	4512/123	13
12.°3'45.6"	Figure sexagésimale 12°3'45.6"	16

## Affichages exponentiels

L'écran ne peut qu'afficher les résultats de calculs de 10 chiffres de long. Lorsqu'une valeur intermédiaire ou un résultat final dépasse les 10 chiffres, la calculatrice passe automatiquement à la notation exponentielle. Les valeurs supérieures à 9,999,999 sont toujours affichées en notation exponentielle.

### 3. Fonctions de base

#### Entrée de nombres

1/2/3 Appuyer sur les touches numériques pour entrer les nombres.

etc Annual and I decade a

Pour entrer 85,6 taper: 85.6 85.6

#### Entrée de nombres négatifs

Appuyer après un nombre pour obtenir son opposé.

Pour entrer -5,08 taper: 5 • 0 8 +/- - -5.08

En appuyant de nouveau sur +/- 5.08

#### Entrée de puissances de dix

 $\boxed{\mathbb{E}_{xp}}$  Appuyer pour entrer une puissance de dix.

Pour entrer  $10^3$ , taper:  $1.0^3$ 

Pour entrer  $10^{-5}$ , taper:  $1 = 10^{-05}$ 

Pour entrer  $3.08 \times 10^9$ , taper:  $3.08 \times 10^9$   $3.08^{09}$ 

#### Entrée de fractions

Appuyer pour entrer une fraction.

Pour entrer  $\frac{1}{2}$  taper:  $\boxed{1 \text{ AB} \text{ 3}}$ 

(INV) (A%) Obtenir la fraction irréductible correspondante.

Pour obtenir la forme irréductible de  $\frac{45}{20}$  taper:

Complément: Certains pays utilsent une autre notation fractionnaire. Lorsque la fraction est supérieure à l'unité on donne la partie entière suivie d'une fraction inférieure à l'unité. Par exemple:

$$\frac{13}{3}$$
 = 4 +  $\frac{1}{3}$  ce qui se note 4  $\frac{1}{3}$ 

La calculatrice vous donne successivement les 3 formes:

- forme fractionnaire supérieure à l'unité ( $\frac{13}{3}$ )
- forme fractionnaire inférieure à l'unité  $(4\frac{1}{3})$
- · forme décimale.

#### 8 Fonctions de base

13 🖓 3 4 \_ 1 \_ 3.

se lit  $4\frac{1}{3}$  ou  $4+\frac{1}{3}$ 

**A**<sup>®</sup> 4.333333333

14.

-3.5

11 15.

Pour entrer  $4\frac{1}{3}$ , taper :

4 4 1 4 3

## Opérateur arithmétique



Appuyer pour effectuer une opération arithmétique sur la valeur affichée.

Un nombre doit être entré après l'opérateur arithmétique.

4 × 5.1

10 – (–4)

7 ÷ (-2)

(-3) + (-7)

 $\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$ 

 $\frac{3}{4} + \frac{5}{3}$ 

4×5•1= 20.4

7÷2+/-=

10-4+/=

3+/-+7+/-= -10

1443+2445=

3 № 4 + 5 № 3 = 2 \_ 5 \_ 12.

Remarque: Si vous appuyez successivement sur plus d'un opérateur arithmétique la calculatrice n'exécutera que la dernière opération.

4×÷+-+5 9.

Appuyer pour compléter votre calcul et afficher un résultat. Si vous appuyez sur la touche 🗏 à nouveau sans entrer de nombre, la calculatrice appliquera la dernière opération arithmétique à la valeur affichée.

4×8= 32. = 256.

#### Effectuer des corrections

← Appuyer pour effacer le dernier chiffre enregistré.

C/CE Appuyer pour enlever la valeur affichée tout en gardant le calcul en cours.

Appuyer après l'opérateur arithmétique pour annuler le calcul entier.

5+5+5+6005=

5+5+5+C/CE=

0.

20.

#### Effacer les erreurs

C/CE Appuyer pour effacer une erreur (indiquée par "-E-" sur l'écran)— comme

par exemple: erreur de débordement—et retenir les données dans la

mémoire.

Appuyer pour réinitialiser la calculatrice et effacer la mémoire (Modèle

solaire uniquement).

 $5y^{x}1230=$ 

C/CE

0.

#### Fixer le nombre de décimales affichées

[NV] FIX 2 Appuyer à la suite de votre opération arithmétique ou après avoir appuyé

sur la touche  $\boxed{\text{AC}}$  afin de fixer le nombre de décimales affichées (le numéro appuyé correspond au nombre de décimales que vous désirez afficher). La calculatrice arrondit le chiffre sur l'écran mais conserve une

entière précision interne.

[NV] [FIX] • Appuyer pour repositionner la virgule décimale flottante.

1÷6=NVFIX2 ou (NVFIX21÷6= 0.17

INV FIX •

0.1666666666

## Régler l'affichage pour une notation scientifique

INV SCI Appuyer pour passer à un affichage en notation scientifique et exprimer le

nombre en tant que puissance de 10.

43÷1000=

0.043

INV SCI

 $4.3^{-02}$ 

ou [NV] SCI 4 3 ÷ 1 0 0 0 =

4.3<sup>-02</sup>

Permet de retourner à un affichage au format flottant.

INV FLO

0.043

INV FLO

## Affichage en notation ingénieur

[INV] [ENG] Permet d'afficher le résultat en notation ingénieur.

43÷1000= 0.043

<u>INV</u> ENG 43<sup>-03</sup>

INVIFLO Affiche le résultat en notation flottante.

INV FLO 0.043

Remarque: on peut se placer en notation ingénieur dès le début du calcul.

INV ENG 4 3 ÷ 1 0 0 0 = 43<sup>-03</sup>

#### 4. Calculs

#### Précision

La calculatrice scientifique HP 6S calcule les réponses avec une précision à 11 chiffres près, mais arrondit les réponses à 10 chiffres sur l'écran. Lorsqu'elle effectue un calcul en se servant du résultat d'un calcul précédent, elle utilise la valeur enregistrée de 11 chiffres et non pas celle de 10 chiffres affichée.

## Ordre des opérations

La calculatrice scientifique HP 6S effectue les opérations dans l'ordre suivant:

 $y^x$   $x \sqrt{y}$   $R \rightarrow P$   $P \rightarrow R$ 

X, ÷

+, -

AND

OR, [XOR], [XNOR]

## Calculs simples

 $\chi^2$ 

Effectuez vos calculs tel que vous le feriez sur papier.

 $7.2 \times 8.5 - 4.7 \times 3.9$   $7 \cdot 2 \times 8 \cdot 5 - 4 \cdot 7 \times 3 \cdot 9 =$ 

4×8 4×8 4×8=

[NV] \( \sqrt{-} \) Permet de calculer la racine carrée du nombre affiché.

√81 8 1 INV √ 9.

Elève au carré le nombre affiché.

 $9^2$  9 $x^2$  81.

42.87

32.

$y^x$	Elève le nombre à l'affichage à la puissan	ce <i>x</i> .	
	$(-2)^3$	2 <del>+/-</del> y <sup>x</sup> 3 =	-8.
$\boxed{NV} x \sqrt{y}$	Permet de calculer la racine $x^{i \`{e}me}$ du nom	bre affiché.	
	$\sqrt[3]{64}$	64 INV x√y 3 =	4.
Préciser l'ordre	des calculs		
	Utilisez les parenthèses pour préciser l'ord niveaux de parenthèses.	dre des calculs. Vous pouvez embo	oîter jusqu'à six
	Il n'est pas nécessaire d'entrer les parent place bien qu'elle ne les affiche pas.	nèses de fermeture. La calculatrice	les ajoute à votre
	<b>-5(4 + 3)</b>	5+/-X(4+3=	-35.
Réutiliser les op	erations arithmétiques		
+++ ou XX etc	Appuyez deux fois sur la touche d'opératio opération arithmétique avec un nouveau c l'opération et l'applique lorsque vous entre sur =.	hiffre. La calculatrice sauvegarde	
	3 + 2.3	3++2•3=	5.3
	6 + 2.3	6=	8.3
	9 + 2.3	9=	11.3
	Sauvegardez un calcul que vous voulez re parenthèses. Effacez l'opération arithmétis sur la touche $\boxed{AC}$ ou $\boxed{C/CE}$ .		
	4(3 × 6)	4xx(3x6=	72.
	$-5(3 \times 6)$	51-/-	-90

#### Utilisation de la mémoire

[X+M] Permet de garder en mémoire la valeur affichée.

6<u>X→M</u> M 6.

C/CE Efface l'affichage sans pour autant effacer la mémoire.

C/CE M 0.

Rappelle la valeur mise en mémoire.

RM M 6.

M+ Ajoute la valeur affichée à celle qui est en mémoire.

5 M+ M 5.

Vérifier ce qui est en mémoire.

RM M 11.

INV X-M Affiche le contenu de la mémoire et remplace celui-ci par la valeur affichée

avant d'avoir appuyé sur ces touches.

13 INV X+M M 11.

M 13.

[AC] Efface l'affichage et la mémoire.

AC 0.

#### Fraction

Appuyer pour entrer des fractions.

$$\frac{5}{3} \times \frac{1}{7} + \frac{11}{14}$$

 $5 = 3 \times 1 = 1_4 = 1_4 = 1_1$ 

Notation signifiant  $1 + \frac{1}{42}$ 

Permet d'obtenir le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

11 (7 (8 5 + 1 1 1 (8 ) 3 ) ÷ (5 (8 ) 6 - 4 (8 ) 1 5 ) =

puis

INV AB

Un calcul impliquant à la fois fractions et nombres décimaux (ou nombres réels) affiche une réponse décimale.

8 \_ 16 \( \] 17.

$$\frac{8}{5}$$
 + 2,73

4.33

2.86

$$4\frac{5}{6} \times \left(3 + 1\frac{2}{3}\right) \div 7\frac{8}{9}$$

**A**B⁄c

 $(1.5 \times 10^7) - \left[ (2.5 \times 10^6) \times \frac{3}{100} \right]$ 

1.5Exp7-2.5Exp6X3A-00=

149250000.

$$3\frac{456}{78} = 8\frac{11}{13}$$

3 A 4 5 6 A 7 8

3 \_ 456 ⅃ 78.

(INV)(D/C)

Appuyez ces touches pour passer des fractions inférieures aux fractions supérieures à l'unité.

$$8\frac{11}{13} = \frac{115}{13}$$

INV D/C

[INV][D/C

8 <u>11 13.</u>

Un calcul impliquant à la fois fractions et décimales affiche une réponse décimale.

$$\frac{41}{52} \times 78.9$$

41A%52x78 • 9=

62.20961538

# Calculs de pourcentage

INV %

Appuyer pour effectuer des calculs de pourcentage.

12% de 1500			
1	500×12NV%=	180.	
660 en pourcentage de 880			
6	60÷880INV%=	75.	
2500 plus 15%			
	2500+15NV%	375.	
	=	2875.	
25% de rabais sur 3500			
	3500-25INV%	875.	
	=	2625.	
26% sur 2200; 26% sur 3300; 26% sur 3800;			
22	00XX26NV%=	572.	
	3300=	858.	
	3800=	988.	
80\$ la semaine dernière; 100\$ cette semaine: quel est le % de la nouvelle valeur sur la ancienne valeur?			
	100÷80(NV%=	125.	
Quel est le % de 138g sur 150g et de 129g :		125.	
		125. 92.	

#### 5. Autres fonctions

#### Conversion de minutes et secondes en format décimal

→DEG

Appuyer afin de convertir minutes et secondes (figure sexagésimale) en format décimal. En entrant le nombre sexagésimal, entrez les degrés sur la gauche de la virgule décimale et les minutes et secondes sur la droite. Les premier et second chiffres à droite de la virgule décimale correspondent aux minutes et les suivants correspondent aux secondes.

[INV] →DMS

Appuyer pour convertir le format décimal en format sexagésimal.

14°25'36" 14 • 2536 DEG

> INV FDMS 14°25′36″

45.36

45 • 36 INV -DMS 45°21'36"

## Conversions en degrés, radians et grades

#### Convertir des degrés en radians ou en grades

Appuyer sur DRG ou AC pour faire apparaître DEG en bas de l'écran.

Convertit 45° en radians, puis en grades:

4 5 INV DRG INV DRG

0.78539816<sub>RAD</sub>  $50_{GRAD}$ 

 $0_{DEG}$ 

14.42666667

#### Convertir des radians en degrés ou en grades

Appuver autant de fois que nécessaire sur DRG pour faire apparaître RAD en bas de l'écran.

Convertit  $\pi$  radians en grades, puis en degrés:

INV  $\pi$  INV DRG

 $200_{GRAD}$ 

puis INV DRG

180<sub>DEG</sub>

(Ou procède de même pour convertir des grades en radians ou en degrés.)

## Fonctions trigonométriques

DRG

Permet de choisir l'unité de l'afflichage.

 $sin(\frac{\pi}{4} rad)$ 

l'écran.

En appuyant autant de fois que nécessaire sur DRG faire apparaître RAD en bas de

puis  $[NV]\pi \div 6 = sin$  0.5<sub>RAD</sub>

O<sub>RAD</sub>

cos 63°52'41"

Utiliser DRG pour faire apparaître DEG en bas de l'écran.

n bas de l'écran. 0<sub>DEG</sub>
puis 63 • 5241 • DEG 63.87805556<sub>DEG</sub>

0.440283084<sub>DEG</sub>

tan(-35grad)

Faire apparaître GRAD en bas de l'écran, en appuyant sur DRG puis:

35+/- tan -0.61280788<sub>GRAD</sub>

Déterminer la valeur en degrés de x tel que cos x = 0,7. Utiliser DEG pour faire apparaître DEG en bas de l'écran.

0 • 7 INV cos

45.572996<sub>DEG</sub>

ou INV →DMS

45°34′22″7

Déterminer la valeur en radians de x tel que sin x = 0,5. Utiliser DRG pour faire apparaître RAD en bas de l'écran.

0 • 5 INV sin

0.523598775<sub>RAD</sub>

2sin 45° x cos 65°

DEG 2 X 4 5 sin X 6 5 cos =

0.597672477<sub>DEG</sub>

 $\cot 30^{\circ} = \frac{1}{\tan 30^{\circ}}$ 

DEG 3 0 tan 1/x

1.732050808<sub>DEG</sub>

 $\sec(\pi/3) = \frac{1}{\cos(\pi/3)} \text{ (rad)}$ 

RAD INV  $\pi \div 3 = \cos 1/x$ 

 $2_{\mathsf{RAD}}$ 

 $\csc 30 = \frac{1}{\sin 30} \text{ (deg)}$ 

DEG 3 0 sin 1/x

 $2_{DEG}$ 

 $acos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 

RAD 2 INV V ÷ 2 = INV cos

0.785398163<sub>RAD</sub>

 $tan^{-1}0.6104$  (deg)

DEG • 6 1 0 4 (INV) (tan-1)

31.39989118<sub>DEG</sub>

# Fonctions hyperboliques

sinh 3.6	3 • 6 HYP sin		18.28545536
tanh 2.5	2 • 5 HYP tan		0.986614298
cosh 1.5 – sinh 1.5	1.5XMHYPcos-	М	2.352409615
	RM) HYP sin =	М	0.22313016
	In	М	-1.5
sinh <sup>-1</sup> 30	30 INV HYP sin-1		4.094622224
resoudre $\tanh 4x = 0.88$			
$x = \frac{\text{atanh } 0.88}{1}$	•88 (NV) HYP) (tan-1) ÷ 4 =		0.343941914

# Fonctions logarithmiques

$x = \frac{\text{atanh } 0.88}{4}$	• 8 8 NV HYP tan-1 ÷ 4 =	0.343941914
arithmiques		
log 1.23 (=log <sub>10</sub> 1.23)	1 • 23 log	.089905111
résoudre $4^x = 64$ , $x = \frac{\ln \alpha}{\ln \alpha}$	64 n÷4 n=	3.
log 456 ln 456	456X-M log ÷ RM ln =	M 0.434294481
$10^{0.4} + 5 \times e^{0.3}$	•4 $ NV 10^x + 5 \times •3 + -  NV e^x =$	2.760821773
5.6 <sup>2.3</sup>	5 • 6 px 2 • 3 =	52.58143837
$123^{\frac{1}{7}}(\sqrt[7]{123})$	123 NV xy 7=	1.988647795
$(78 - 23)^{-12}$	(78-23) ¥12+/-=	1.305111829-21
$3^{12} + e^{10}$	$3y^{x}12+10y^{x}=$	553467.4658
sinos fastariallas		

# Puissances, racines, factorielles

$\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5}$	2 NV \( \tau + 3 NV \( \tau \) \( \tau = \)	5.287196909
$3\sqrt{5} + 3\sqrt{-27}$	5 NV 3V +27+- NV 3V	-1.290024053
123 + 30 <sup>2</sup>	$123+30x^2=$	1023.
8! (=1 x 2 x 3 x x 7 x 8	) 8 INV nl	40320.


#### Fonctions diverses

1.234 + 1.234	INV FIX 21 • 234+	1.23
	1.234=	2.47
	INV FIX •	2.468
1/3+1/3	INVFIX 21÷3+	0.33
	INV SCI	3.33-01
	1÷3=	6.67-01
	INV FLO	0.67
	(NV) FIX •	0.66666666
123m x 456m = 56088m	123×456=	56088.
= 56.088km	(INV) (SCI	56.088 <sup>03</sup>
$7.8g \div 96 = 0.08125g$	7 • 8 ÷ 9 6 =	0.08125
= 81.25mg	INV ENG	81.25 <sup>-03</sup>

# Conversion de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires

Formule:  $x = r^2 \cos\theta$   $y = r^2 \sin\theta$ 


Ex.: trouver la valeur de x et y quand le point P admet pour coordonnées polaires r=2 et  $\theta=60^{\circ}$ .



# Conversion de coordonnées rectangulaires en coordonnées polaires

Formule: 
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
  $\theta = \tan^{-1}(y/x)$  et (30° <  $\theta \le 180$ °)

Ex.: trouver la longueur r et l'angle  $\theta$  (en radian) quand le point P est indiqué en coordonnées rectangulaires avec x = 1 et  $y = \sqrt{3}$ .



## 6. Valeurs binaires, octales et hexadécimales

MODE Utilisez la touche MODE pour déterminer la valeur de la base. Si vous utilisez

des bases autres que 10, vous pouvez uniquement entrer des nombres valables pour cette base. Ex: le mode binaire vous permet seulement

d'entrer 1 et 0.

HEX MODE HEX fixe le mode hexadécimal. En mode hexadécimal, les touches de

 $\begin{tabular}{l} \triangle$  à  $\begin{tabular}{l} \hline \end{tabular}$  sont activées. Notez qu'en mode hexadécimal, les touches b et d

s'affichent en minuscules afin de mieux les distinguer des chiffres.

OCT MODE OCT fixe le mode octal.

BIN MODE BIN fixe le mode binaire.

DEC MODE DEC fixe le mode décimal.

**Notez:** Si vous utilisez un nombre de base autre que 10, toutes les parties fractionnaires sont tronquées.

#### Conversions binaires/octales/décimales/hexadécimales

Conversion de 22<sub>10</sub> en mode binaire.

22 MODE BIN

MODE OCT

BIN 10110.

Conversion de 22<sub>10</sub> en mode octal. Conversion de 513<sub>10</sub> en mode binaire.

5 1 3 MODE BIN

OCT 26.

La conversion en mode binaire occasionne une erreur si le résultat est supérieur à 10 chiffres.

Conversion de 7FFFFFFF<sub>16</sub> en mode décimal

MODE 7 F F F F F F MODE DEC

2147483647.

Conversion de 123456<sub>10</sub> en mode octal.

123456

OCT 361100.

Conversion de 11001102 en mode décimal.

MODE BIN 1 1 0 0 1 1 0 MODE DEC

102.

## Calculs binaires/octaux/décimaux/hexadécimaux

$$10111_2 + 11010_2 = 110001_2$$

MODE BIN 1 0 1 1 1 + 1 1 0 1 0 =

BIN 110001.

123<sub>8</sub> x ABC<sub>16</sub> (= 37AF4<sub>16</sub>)

MODE OCT 123 X MODE HEX ABC

| HEX 37AF4. | MODE | DEC | 228084.

1F2D<sub>16</sub> - 100<sub>10</sub> (= 7881<sub>10</sub>)

MODE HEX 1 F 2 D - MODE DEC 1 0 0

7881.

 $= 228084_{10}$ 

Les parties fractionnaires des résultats de calcul sont tronquées.

Les multiplications et divisions ont priorité sur les additions et les soustractions lors de calculs mixtes.

## Opérations logiques





NOT

Vous pouvez utiliser les opérations logiques suivantes pour comparer deux nombres. Quand vous faites une opération logique, souvenez vous des points suivants:

- · Vous ne pouvez pas utiliser les nombres de base décimale lors d'opérations logiques.
- La calculatrice compare les versions binaires des nombres que vous entrez. Si le nombre est inférieur à 10 chiffres, la calculatrice remplit les valeurs à gauche du nombre avec des 0.
   Ex.: si vous comparez l'héxadécimal F1 avec l'octal 4, la calculatrice compare 0000010001 avec 0000000100.
- Si vous utilisez un nombre avec une opération logique, la calculatrice le compare avec 000000000.

Les opérateurs logiques fonctionnent de la manière suivante:

- L'opération compare les chiffres binaires dans les positions correspondant à chacun des nombres.
- 2. L'opération retourne un chiffre binaire correspondant à chaque position.
- Si vous utilisez une base différente de la base binaire, le résultat s'affiche dans la base du dernier nombre que vous avez enregistré.

Les opérateurs logiques suivants sont disponibles:

[AND] restitue un 1 pour chaque position dans laquelle il y a un 1 dans les deux nombres.

OR restitue un 1 pour chaque position dans laquelle il y a un 1 dans l'un des deux nombres.

XOR restitue un 1 pour chaque position dans laquelle il y a un 1 dans l'un des nombres, mais pas dans les deux nombres.

INOR restitue un 1 pour chaque position dans laquelle il y a le même chiffre dans les deux nombres.

NOT restitue le complément de base diminué.

Appuyez ces touches pour effectuer les opérations de logique binaires, octales, décimales et hexadécimales respectives.

## Complément de base



Appuyer pour calculer et afficher le complément de base du nombre hexadécimal, octal ou binaire couramment affiché. Ex.: 10000000000 est la version binaire du chiffre.

## 7. Statistiques



Appuyer pour utiliser le mode "statistiques". Le mode "statistiques" vous permet d'entrer des données et d'appliquer les fonctions statistiques pour analyser les données.

## Entrer une liste de données à analyser



Appuyer après chaque élément d'information. Lorsque vous appuyez sur DATA, la calculatrice affiche le nombre d'éléments d'information enregistrés.

Par exemple, pour entrer une liste de données consistant de 5, 8 et –3, utilisez les touches suivantes:

Afin d'enregistrer les résultats d'un calcul en tant qu'éléments d'information, effectuez le calcul comme à l'ordinaire, puis appuyez sur DATA une fois que la réponse est affichée.

Vous pouvez modifier les données entrées dans votre calculatrice:

Pour annuler votre dernière entrée, appuyez sur C/CE avant d'appuyer sur la touche DATA.

Notez que si vous appuyez sur [\(\infty \)], le 0 est affiché. Appuyez sur [\(\infty \)] \(\infty \)] pour afficher le nombre d'éléments d'information enregistrés dans la calculatrice. Afin d'effacer une donnée enregistrée au préalable, entrez la valeur une nouvelle fois, puis appuyez sur [\(\infty \)] \(\infty \)[\(\infty \)].

Ex.: 5, 8 et –3 sont enregistrés, mais –3 a été enregistré par erreur. Le nombre à entrer était 13. Pour rectifier, tapez [3][+/-], appuyez sur [INV] [DEL] puis [1][3][DATA].

## Appliquer les fonctions statistiques à vos données

[NV][n]

 $\Box n$ 

Une fois que vous avez entré une liste des valeurs de données, vous pouvez utiliser les fonctions statistiques ci-contre:

 $[\bar{x}][\Sigma x]$ 

Utilisous la liste 5; 8 et -3.

 $\sum x^2$ 

	MODE SD S DAIA OL	AIA STT DAIA
$\sqrt{ n }$ donne le nombre de valeur	rs entrées.	$\mathbb{N} \mathbb{N}$

$\boxed{\text{INV}}$ $\boxed{n}$ donne le nombre de valeurs entrées.	$\boxed{INV}[n]$	3.
$\overline{\mathbb{NV}}$ $\overline{\overline{x}}$ donne la moyenne arithmétique.	$\overline{\mathbb{INV}}[\overline{\overline{x}}]$	3.333333333
$ NV  \Sigma x$ donne la somme des valeurs.	$\boxed{INV} \ \underline{\Sigma} x$	10.
$\overline{[\mathrm{NV}]} \overline{[\Sigma x^2]}$ donne la somme des carrés des valeurs.	$\boxed{INV} \Sigma x^2$	98.
$\boxed{\text{INV}}$ $\boxed{\textit{O}_{\textit{n-1}}}$ donne l'écart-type sur un échantillon.	$\overline{\text{INV}}$ $\overline{\text{O}}$ $n-1$	5.686240703
$\boxed{\text{INV}} \boxed{\text{O}n}$ donne l'écart-type de la population.	$\overline{\mathbb{NV}}$ $\overline{\mathbb{O}n}$	4.642796092

# 8. Caractéristiques

# Fonctions scientifiques/échelle des données

sinx / cosx / tanx	x <4.5x10 <sup>10</sup> degrés (<25x10 <sup>7</sup> π rad,<5x10 <sup>10</sup> grad)
sin <sup>-1</sup> x / cos <sup>-1</sup> x	x ≥1
tan-1x	x <10 <sup>100</sup>
sinhx / coshx	x ≥230.2585092
tanhx	x <10 <sup>10</sup>
sinh <sup>-1</sup> x	x <5x10 <sup>99</sup>
cosh <sup>-1</sup> x	x ≥x<5x10 <sup>99</sup>
tanh <sup>-1</sup> x	x <1
logx / Inx	10 <sup>-99</sup> ≥x<10 <sup>10</sup>
ex	-10 <sup>100</sup> <x≥230.2585092< td=""></x≥230.2585092<>
10 <sup>x</sup>	-10 <sup>100</sup> < <i>x</i> <100
y <sup>x</sup>	y>0→10 <sup>100</sup> <x•logy<100 y=0→x&gt;0 y&lt;0→x: nombre entier ou <math>^{1}/_{2n}</math> +1 (n: nombre entier)</x•logy<100 
×√y	y>0→x≠0: -10 <sup>100</sup> < $^{1}$ /x•logy<230.2582092 y=0→x>0 y<0→x: nombre impair ou $^{1}$ /n (n: nombre entier)
√x	0≥x<10 <sup>100</sup>
X <sup>2</sup>	x <10 <sup>50</sup>
<sup>3</sup> √x	x <10 <sup>100</sup>
1/x	x <10 <sup>100</sup> (x≠0)
n!	0≥x<69 (x: nombre entier)
REC→POL	$\sqrt{x^2 + y^2} < 10^{100}$
POL→REC	θ <4.5x10 <sup>10</sup> degrés (<25x10 <sup>7</sup> rad, <5x10 <sup>10</sup> grad) 0≥r≥10 <sup>100</sup>
DMS→DEG	x ≥10 <sup>100</sup>
DEG→DMS	x ≥10 <sup>7</sup>
π	10 chiffres
Binaire	Positif:         0≥x≥1111111111           Négatif:         1000000000≥x≥1111111111
Octal	Positif:         0≥x≥377777777           Négatif:         400000000≥x≥777777777

Décimal	Positif: Négatif:	0≥x≥999999999 -999999999≥x<0
Hexadécimal	Positif: Négatif:	0≥x≥2540BE3FF FDABF41C01≥x≥FFFFFFFFF

### **Affichage**

Ecran à cristaux liquides supprimant les 0 (zéros) inutiles.

#### Alimentation

- Pile solaire à base de silicone (pour le modèle solaire uniquement).
- Pile alcaline au manganèse (LR43)—1 pile pour le modèle solaire, 2 piles pour le modèle non-solaire.

## Température ambiante de service

0°C-40°C (32°F-104°F).

#### **Dimensions**

127mmH x 72mmL x 8.5mmP (étui non compris).

#### Poids net

91g (étui compris).

# 9. Changement de piles

Remplacez les piles lorsque:

Remplacez les piles (piles alcalines au manganèse (LR43) – 1 pour le modèle solaire et 2 pour le modèle non-solaire) lorsque l'affichage s'assombrit ou disparaît sous des conditions d'éclairage médiocre et ne peut pas être rétabli par une pression sur la touche [AC].

- Pour remplacer les piles:
  - 1. Enlevez les quatre vis à l'arrière de la calculatrice. Ne perdez pas les vis.
  - Enlevez le couvercle du dos.
  - Enlevez les piles mortes. Un objet pointu, comme par exemple un stylo à bille, peut servir de levier pour les extraire.
  - 4. Chargez la pile neuve avec sa face positive (+) orientée vers le haut.
  - Remettez le couvercle du dos et fixez-le avec les vis.
  - 6. Vérifiez que l'écran affiche le 0 dans le mode DEG.